

## ► Installations par temps froids

- La plage de température optimale de la surface doit être comprise entre 15°C et 32°C.
- La plage de température maximale peut aller de 4°C à 48°C, mais à ces extrêmes, la perte d'adhérence rendra la pose plus difficile.
- Les unités d'expédition commerciale telles que les containers et remorques doivent être lavés au minimum un jour avant la date d'installation.
- Lors d'installations sur sites, utilisez des chauffages portables pour réchauffer l'intérieur de la remorque. Quinze minutes de chauffage à l'intérieur des remorques vous aideront à réduire le refroidissement important qui se produit à la fois à l'intérieur de la remorque et sur la surface aluminium lorsqu'elles sont sur le terrain de stationnement.
- Ouvrez les portes de la remorque pour en accélérer le réchauffement dans un atelier chauffé.
- Avant de rentrer la remorque dans l'atelier, enlevez la neige accumulée sur le toit de la remorque. Cela permettra d'éviter le désagrément des gouttes d'eau tombant sur vous et votre travail.

Avril 2014